




Полукруглая решетка из литого чугуна позволит Вам готовить стейки, рыбу и овощи на прямом или косвенном грилинге.  
Classic Pro Арт. № 207030  
LeChef Pro Арт. № 207035



Двухсторонняя планча станет Вашим верным помощником в приготовлении любимых блюд.  
Планча выполнена из литого чугуна.  
Classic Pro Арт. № 207031



Сочная, аппетитная курочка гриль будет приготовлена на ростере от Monolith!  
Арт. № 206008



Нежные ребрышки Вам будет чрезвычайно удобно приготовить на этой подставке.  
Арт. № 206007



Для любителей классического шашлыка у нас есть набор шампуров с подставкой.  
Арт. № 206001



Керамический противень незаменим для приготовления пиццы и другой выпечки.  
Junior Арт. № 201025  
Classic Pro Арт. № 201008  
LeChef Pro Арт. № 201034



Широкая лопатка с удобной, складной ручкой, поможет Вам достать пиццу из гриля Monolith.  
Арт. № 206005



Пицца готова? Разделить ее на аппетитные кусочки поможет широкий нож с удобной бамбуковой ручкой.  
Арт. № 206004



Сковорода Wok станет верным помощником в приготовлении блюд паназиатской кухни.  
Сковорода Арт. № 201013  
Подставка для сковороды Арт. № 206013-С



Емкость для соуса, масла или маринада, с удобной кисточкой, с силиконовым наконечником.  
Арт. № 206003



Кочергой Monolith Вам будет удобно и безопасно ворошить угли в своем гриле.  
Арт. № 201063



Массивная щетка, с удобной ручкой из бамбука, удалит все загрязнения с решетки.  
Арт. 206006



Щипцы категорически необходимы! Иначе как Вы будете переворачивать стейки на огне?  
Арт. № 206002



Съемник отсекателей жара и камня для пиццы.  
Арт. № 206017



Удобный съемник для всех видов решеток Вашего гриля.  
Арт. № 206000



Электрический розжиг углей от Monolith.  
Встречайте – MonoLighter!  
Арт. № M-001



Второй уровень решетки пригодится для  
увеличения рабочей площади гриля.  
Арт. № 201005



Чугунная планка для гриля Classic Pro.  
Арт. № 201044



Стальная планка превратит Ваш гриль в  
оригинальный теппан яки.  
Classic Pro Арт. № 207020-C  
LeChef Pro Арт. № 207020-LC



Электрошашлычница с вертелом и шампурами  
(опция).  
Шашлычница с вертелом. Арт. № 207000  
Шампуры. Арт. № 207001



Ароматическая щепа для копчения предаст  
Вашим блюдам неповторимый вкус.

Бук Арт. № 201100	Клен Арт. № 201104
Вишня Арт. №201101	Мескит Арт. № 201105
Гикори Арт. № 201103	Яблоня Арт. № 201102



Чехол из прочной синтетической ткани защитит  
Ваш гриль от непогоды и осадков.

Junior Арт. № 201028  
Classic Pro Арт. № 201010  
LeChef Pro Арт. № 201037




Тележка Buggy позволит с комфортом  
перемещать гриль по приусадебному участку.

Classic Pro Арт. № 201017-C  
LeChef Pro Арт. № 201017-LC



Чехол для тележки Buggy.  
Classic Pro Арт. № 201019-C  
LeChef Pro Арт. № 201019-LC



Удобно разместить решетки, камень для пиццы и  
другие аксессуары Вам поможет подставка,  
крепящаяся на ножки гриля.

Classic Pro Арт. № 206015-C  
LeChef Pro Арт. № 206015-LC